

Volymkåpa Eko

Skötselinstruktion

Acticon Volymkåpa är konstruerad för god osuppfångningskapacitet vid låga flöden samt för mångårig enkel och problemfri användning. För att vid matlagning maximera den matosuppfångande volymen - tryck lätt upp fronthuven och dra i nederkanten ut volymkåpan till det yttre stoppläget. Skjut på motsvarande sätt in fronthuven genom ett lätt tryck på nederkanten.

Normal rengöring

Volymkåpan är i princip underhållsfri. Det enda som krävs är in- och utvändig rengöring samt filterrengöring. Använd ett vanligt mildt vattenbaserat fettlösande rengöringsmedel. Torka av kåpan in- och utvändigt med en fuktig trasa.

Fettfilter

Rengör fettfiltret genom att haka ner det och tvätta i diskmaskin eller för hand med vanligt diskmedel. Vi rekommenderar att detta utförs minst en gång per månad eller vid behov för att inte hämma kåpans funktion. Fettfiltret måste alltid vara monterat vid lagning.

Demontering av frontlucka

Se dokument Bruksanvisning till boende för detaljer kring avhakning av Volymkåpans fronthuv.

Varning: Fronthuven med dess dekorlucka av trämaterial är tung. Iaktta försiktighet!

Vid återmontage:

Volymkåpa återmonteras i motsatt ordning.

OBS! De två svarta muttrarna måste alltid återmonteras – detta är ett säkerhetskrav.