

Volymkåpa ROT

Skötselinstruktion

Rengöring av kåpan

Rengör volymkåpan genom att lossa låsskruvarna, vika ut och haka av fronthuven. Torka in och utvändigt med en fuktig trasa. Använd ett mildt biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel. Därefter monteras fronthuven igen genom att den först hakas på upptill och passas in i sitt läge. Fixera fronthuven med låsskruvarna.

Varning!

Acticon Volymkåpa är tillverkad av stålplåt och har en sådan vikt, att försiktighet måste iaktas så att ni inte tappar kåpan/fronthuven och skadar personer eller inredning! Kontrollera efter rengöring att fronthuven är riktigt återmonterad samt att låsskruvarna är inpassade i dess avsedda hål i fronthuven. Detta för att fronthuven skall sitta säkert förankrad i volymkåpans väggfasta delar.

Fettfilter

Rengör fettfiltret genom att haka ner det och tvätta det i diskmaskin eller för hand med vanligt diskmedel. Vi rekommenderar att detta utförs minst en gång per månad eller vid behov för att inte hämma kåpans funktion. Fettfilter måste alltid vara monterat vid matlagning.